

Stand Up Paddle Gebrauchsanweisung



MINT LAMA



BLACK LAMA

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein
MINT LAMA / BLACK LAMA STAND UP PADDLE
entschieden haben!

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch bevor Sie das SUP zum ersten
Mal benutzen und beachten Sie die Sicherheitshinweise

Board aufblasen

1. Nehmen Sie das Board aus dem Rucksack.
2. Falten Sie das Board auseinander und legen Sie es mit der Unterseite nach unten auf eine glatte, ebene und trockene Fläche, frei von spitzigen oder schnittigen Gegenständen.
3. Lösen Sie die Ventilkappe des Ventils, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen. Im Ventil befindet sich ein Ventilstift. Wenn dieser nach oben liegt, ist das Ventil gesperrt. Wenn der Ventilstift sich in der unteren Position befindet, ist das Ventil geöffnet und Luft kann entweichen.
4. Stellen Sie sicher, dass das Ventil geschlossen ist.
5. Wenn sich der Ventilstift in der unteren Position befindet, drücken Sie ihn runter und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn bis er herausspringt.
6. Drehen Sie den Aufblas-Schlauch auf die Luftpumpe.
7. Drehen Sie die passende Düse der Luftpumpe auf das Ventil.
8. Pumpen Sie das Board auf, indem Sie den Handgriff der Luftpumpe auf und ab bewegen (Einfache- oder Doppelhubfunktion).
9. Kontrollieren Sie während des Aufblasens auf dem Druckmesser an der Luftpumpe den Druck im Board.
10. Pumpen Sie das SUP auf, bis ein Druck von ca. 14 PSI erreicht ist. **Der ideale Wert liegt zwischen 13 – 15 PSI.**
11. Wenn der gewünschte Druck erreicht ist, die Pumpe langsam abdrehen und Ventildeckel anbringen.

Hinweise:

- Die Doppelhubfunktion dient dabei, schneller das Volumen vom Board aufzublasen. Sobald es strenger wird, wird die Einfache Funktion empfohlen.
- Die Druckanzeigenadel im Manometer bewegt sich erst, wenn der Druck im Board steigt. D.h. es kann ein paar Minuten dauern, bis diese den erreichten Druck anzeigt.
- Durch das Ein- und Ausschrauben vom Aufblas-Schlauchgewinde, kann es vorkommen, dass beim Ventil Luft entweicht, da diese nicht verklebt sind.

- Das kann man ganz einfach lösen, indem man das Ventil mit dem Schlüssel im Reparaturkit, wieder gut anzieht. Damit die Zähne vom Schlüssel nicht brechen, muss der Schlüssel komplett eingesteckt werden und bis zum Anschlag im Ventil sitzen.

Luft ablassen

1. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Ventil trocken und sauber ist.
2. Lösen Sie die Ventilkappe, indem Sie diese gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Drücken Sie den Ventilstift leicht hinein. Luft entweicht langsam aus dem Board.
4. Halten Sie den Ventilstift ca. 5 Sekunden gedrückt, bis der Druck im Board abgenommen hat.
5. Drücken Sie den Ventilstift im Uhrzeigersinn ganz hinein. Der Ventilstift ist jetzt in geöffneter Position fixiert.
6. Jetzt können Sie das Board langsam zusammenfallen, damit die gesamte Luft abgelassen wird.

Finne montieren/demontieren

US-Box Finne:

1. Legen Sie das Board mit der Unterseite nach oben auf eine glatte, ebene und trockene Fläche, frei von spitzigen oder schnittigen Gegenständen.
2. Fahren Sie das Gewindeplättchen mit Hilfe der Schraube, durch die Einkerbung in den Finnenkasten.
3. Finne mit dem hinteren Teil in die Einkerbung schieben und kraftvoll nach hinten schieben.
4. Finne herunterklappen. Dann Gewindeplättchen unter das Befestigungsloch legen und Finne mittels der beiliegenden Schraube festziehen.
5. Um die Finne abzumontieren, Schraube lösen und Finne aus den Finnenkasten schieben. Dabei achten, dass das Gewindeplättchen wieder an der Schraube montiert wird!

Easy-Click-In Finne:

1. Legen Sie das Board mit der Unterseite nach oben auf eine glatte, ebene und trockene Fläche, frei von spitzigen oder schnittigen Gegenständen.
2. Fahren Sie die Finne durch die Einkerbung in den Finnenkasten und klicken Sie diese ein.
3. Um die Finne abzumontieren, Finne mit einer ruckartigen Bewegung (Richtung Board) aus den Finnenkasten lösen.

Slide-In Finne:

1. Legen Sie das Board mit der Unterseite nach oben auf eine glatte, ebene und trockene Fläche, frei von spitzigen oder schnittigen Gegenständen.
2. Schieben Sie die Finne in den Finnenkasten bis zum Anschlag.
3. Fixieren Sie die Finne indem Sie den Stecker bei der Führung einstecken.

Reinigung und Pflege

Unsachgemässe oder unregelmässige Reinigung des Boards kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, harte Bürsten, sowie scharfe oder metallische Reinigungsgegenstände. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung des Board. Reinigen Sie das Board nach jeder Verwendung gründlich mit Wasser.

Sie können das Board reinigen, wenn es aufgeblasen oder wenn die Luft abgelassen ist:

1. Stellen Sie sicher, dass die Ventilkappe geschlossen sind.
2. Legen Sie das Board auf eine glatte, ebene und trockene Fläche, frei von spitzigen oder schnittigen Gegenständen.
3. Spritzen Sie das Board mit dem Gartenschlauch ab oder reinigen Sie es mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Schwamm / Tuch.
4. Wischen Sie das Board mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
5. Lassen Sie das Board vollständig trocknen bevor Sie es versorgen.

Lagerung

Wenn Sie das Board an einem ungeeigneten Ort lagern, kann sich Schimmel bilden. **Lagern Sie das Board und sämtliches Zubehör an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Wenn möglich, lassen Sie eine kleine Menge Luft im Board. Es darf keinen Druck haben, sondern nur einen leichten Druckvolumen aufweisen. So werden die interne Nahtstruktur, sowie die Klebemasse nicht unnötig belastet. Das Material und das Deckpad bleiben so länger schön und ohne Druckfalten. Sollten Sie wenig Lagerplatz haben, lagern Sie das SUP mit geöffnetem Ventil und locker aufgerollt. Schützen Sie Ihr Board immer vor Schmutz, UV-Strahlung, extreme Hitze, Kälte und spitzigen Gegenstände. Witterungseinflüsse wie die oben genannten, können das Material beschädigen oder die Lebensdauer verkürzen. Aus diesem Grund raten wir von einer Aussenlagerung ab.**

Wartung und Reparatur

Kleinere Löcher oder Risse können mit dem mitgelieferten Reparaturset repariert werden:

1. Reinigen Sie die beschädigte Stelle mit ein geeignetes, fettlösendes Reinigungsprodukt.
2. Schneiden Sie das Pad zu (abgerundete Ecken empfehlenswert).
3. Tragen Sie der Kontaktkleber gründlich beidseitig dünn auf.
4. Drücken Sie das Pad fest auf die Reparaturstelle an damit es sich nicht mehr verschieben lässt.
5. 24 Stunden aushärten lassen.

Beschädigungsgefahr

Öle und ätzende Flüssigkeiten:

Der Kontakt mit Öle oder ätzenden Flüssigkeiten kann das PVC-Gewebe beschädigen. Lassen Sie keine Öle, ätzende Flüssigkeiten oder Chemikalien mit dem Board in Kontakt kommen. Sollte dies dennoch passiert sein, prüfen Sie das Board gründlich auf Risse oder andere Beschädigungen.

Wichtiger Hinweis:

Zu hoher Druck

Das Board ist für einen Fülldruck vom max. 15 PSI konstruiert. Bei zu hohem Druck wird das Material überdehnt und kann reißen. Blasen Sie das Board zur normalen Verwendung auf einen Fülldruck von ca. 13 - 15 PSI auf. Verwenden Sie keinen Kompressor zum Aufblasen des Bordes. Lassen Sie das Board bei Nichtbenutzung nicht in direkter Sonneneinstrahlung liegen, der Druck könnte steigen. Kontrollieren Sie regelmässig den Druck im Board, wenn es länger in der Sonne liegt. Sollte der Druck über 15 PSI liegen, öffnen Sie das Ventil und lassen Sie etwas Luft ab.

DAS PADDLE

Montage und Länge einstellen

1. Stecken Sie das eine Paddelschaft mit dem zweiten und dritten Teil zusammen und klicken Sie es ein.
2. Öffnen Sie den Verschluss um das obere Paddelende zu lösen.
3. Ziehen Sie das Paddel am Knauf auf die gewünschte Länge auseinander.
4. Klappen Sie den Verschluss wieder zu.

HINWEIS:

Schützen Sie Ihr Paddel (vor allem Carbon) vor scharfen Steinen und Gegenständen, es könnte sonst zerkratzen oder anderweitig beschädigt werden. Bei extremer Gewaltanwendung kann das Paddel brechen.

Reinigung und Pflege

Nach Benützung im Salzwasser, spülen Sie das Paddel immer mit Leitungswasser ab. Entleeren Sie nach jeder Benützung evtl. vorhandenes Wasser aus dem Schaft. Lassen Sie das Paddel anschliessend an einem luftigen Ort trocknen.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das SUP ist kein Kinderspielzeug. Verwenden Sie das SUP nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäss und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller, Distributor oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemässen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise:

- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitstipps für Wassersportler der Beratungsstelle für Unfallverhütung Ihres Landes.
- Es besteht die Gefahr des Ertrinkens. Dieses SUP ist keine Schwimmhilfe und bietet keinen Schutz vor dem Ertrinken. Dieses SUP ist nur für Personen geeignet, die schwimmen können und deren Schwimmfähigkeit nicht eingeschränkt sind.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem SUP.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragkraft.
- Verwenden Sie das SUP nicht, wenn Sie unter Medikamenten, Alkohol oder Drogeneinfluss stehen.
- Gehen Sie bei der Nutzung des SUP vorausschauend und vorsichtig vor und überschätzen Sie nicht Ihre eigenen Fähigkeiten.
- Tragen Sie bei der Nutzung des SUPs eine zugelassene Rettungsweste gemäss der Regelung Ihres Landes.
- Lassen Sie das SUP nicht von anderen Fahrzeugen ziehen.
- Verwenden Sie das SUP nur im Wasser.
- Halten Sie immer genügend Abstand von Hindernissen.
- Verwenden Sie das SUP nicht bei ablandigem Wind oder hohen Windstärken. Sie können abgetrieben werden.
- Machen Sie sich mit den örtlichen Sicherheitsvorschriften und Regeln für Bootsaktivitäten vertraut, bevor Sie aufs Wasser gehen.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Wasser und Wetterbedingungen, bevor Sie aufs Wasser gehen.

- Verwenden Sie das SUP nicht, wenn es einen Riss hat und Luftdruck verliert. Reparieren Sie den Riss (siehe Angaben unter Wartung und Reparatur).
- Wenn Sie andere Personen das SUP nutzen lassen, müssen Sie diese vorher gründlich über die Regeln und Sicherheitshinweise informieren.
- Die Verwendung dieses Wassersportgerätes erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.

Garantie

Die Garantie bezieht sich auf Produktions- oder Materialfehler und nicht auf Mängeln die durch unachtsames Umgehen zu verschulden sind.

SUP Entsorgen

Entsorgen Sie das SUP entsprechend der geltenden Bestimmungen und Gesetzen Ihres Landes.

Weitere Informationen

Die aktuellste Version der MINT LAMA SUP Gebrauchsanweisungen finden Sie auf unsere Website www.mintlama.ch

Bei Fragen oder Unklarheiten können Sie uns gerne kontaktieren unter info@mintlama.ch

Passendes Original-Zubehör zu Ihrem MINT LAMA Stand Up Paddle
finden Sie unter:
www.mintlama.ch

Viel Spass beim Paddeln!



MINT LAMA GmbH
info@mintlama.ch